




Einleiten von Anrufen

Wählen mit aufgelegtem Hörer

- Nehmen Sie den Hörer ab
- Drücken Sie  oder 
- Drücken Sie Wählen
- Drücken Sie  eine Kurzwahltaste

Wählen mit eingeschalteten Lautsprecher

- Drücken Sie Softkey **Rufneu** und geben Sie eine Telefonnummer ein oder
- Drücken Sie Softkey **Wahlw.**


Erneutes Wählen der letzten Rufnummer

- Drücken Sie Softkey **Wahlw.**


Wählen mit Kurzwahltaste

- Drücken Sie  eine Kurzwahltaste

Wählen aus dem Anrufprotokoll

- Drücken Sie  Wählen Sie Anrufe in Abwesenheit
- Drücken Sie Softkey **Ausw.** (Auswählen) Drücken Sie Softkey **Wählen**

Wählen eines 2. Anrufers bei bestehenden Gespräch


- Drücken Sie **Halten** um den Anrufer in die Warteschlange zu stellen
- Wählen Sie die 2. Nummer
- Drücken Sie Softkey **Rufneu**.
- Wählen Sie  im Display den gewünschten Anrufer aus

- Drücken Sie Softkey **Heranh.** um sich mit dem Anrufer zu verbinden
- Drücken Sie Softkey **Überg.** um den Anrufer weiter zu übergeben

Wählen aus dem Unternehmensverzeichnis



- Drücken Sie 
-  Wählen Sie im Display Unternehmensverzeichnis
- Drücken Sie Softkey **Ausw.** (Auswählen)

- Wählen Sie über die Buchstaben über die entsprechende Zifferntaste
- Drücken Sie Softkey **Suchen** um den passenden Eintrag zu finden

- Wählen Sie  den gewünschten Eintrag im Display aus


- Drücken Sie Softkey **Wählen**

Wählen mit Headset

- Wählen Sie  und die gewünschte Telefonnummer
- Wenn  leuchtet dann drücken Sie **Rufneu.** oder **Wahlw.**

Aktivierung der Rufumleitung

Alle Anrufe zu einem anderen Ziel umleiten

- Geben Sie die Rufnummer ein, oder drücken Sie  Kurzwahltaste
- Im Display erscheint Rufumleitung an (Ziel)

Rufumleitung löschen

- Die Zeile Rufumleitung an im Display wird gelöscht

Annehmen von Anrufen

Bei aufgelegtem Hörer

- Nehmen Sie den Hörer ab

Mit Lautsprecher

- Drücken Sie  um das Gespräch entgegenzunehmen

Mit Headset


- Drücken Sie  um das Gespräch entgegenzunehmen

Beenden von Anrufen

Mit dem Hörer

- Legen Sie den Hörer auf die Gabel oder Drücken Sie **Beenden**.

Mit Lautsprecher

- Drücken Sie  um das Gespräch zu beenden

Anrufe verbinden

Direkt ohne Rückfrage des Empfängers

- Nehmen Sie den Anruf entgegen
- Drücken Sie den Softkey **Überg.** (Übergeben) , der Anrufer erhält die Wartemusik
- Wählen Sie die Zielrufnummer mit den Wahltasten, Telefon ruft
- Drücken Sie den Softkey **Überg.** , beide Teilnehmer werden verbunden

Direkt mit Rückfrage des Empfängers

- Nehmen Sie den Anruf entgegen
- Drücken Sie den Softkey **Überg.** (Übergeben) , der Anrufer erhält die Wartemusik, warten Sie bis der Empfänger abnimmt.
- Wenn der Empfänger das Gespräch annimmt:
 - Drücken Sie den Softkey **Überg.** , beide Teilnehmer werden verbunden
- Wenn der Empfänger das Gespräch verweigert:
 - Drücken Sie den Softkey **Heranh.** , um zum ursprünglichen Gespräch zurückzukehren

Tastenerklärung

	Nachrichten		Lautsprecher
	Dienste		Stummgeschaltet
 oder 	Hilfe		Headset
	Verzeichnisse		Einstellungen
	Ruftonlautstärke		Softkey
	Navigationstaste		Programmierbare Taste

Softkeys

Abbruch	Abbrechen des aktuellen Vorgangs
Aktual.	Aktualisieren der Anzeige mit neusten Daten
Annehm.	Annehmen eines Anrufes
Aufsch.	Aufschalten eines Anrufes auf eine gemeinsame Leitung
Ausw.	Auswählen eines Elementes auf dem Display
Beenden	Beenden eines Anrufes oder Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm
DirÜbg.	Direktes Übergeben zweier Anrufe
Entf.	Löschen eines Eintrages oder Einstellung
Entfernen	Entfernen von Konferenzteilnehmern
GPickUp	Annehmen eines Anrufes aus einer anderen Gruppe
Heranh.	Heranholen eines Anrufes aus der Warteschlange


Softkeys

KAufsch.	Aufschalten auf eine gemeinsame Leitung - Konferenz
Konfer.	Erstellen einer Telefonkonferenz
KonfList	Anzeigen der Konferenzteilnehmer
Kurzwahl	Wählen mit Kurzwahlnummer
Löschen	Entfernen von Zeichen rechts vom Cursor
MeetMe	Leiten eines Meet - Me Konferenzgespräches
NrBearb	Bearbeiten einer Nummer im Anrufprotokoll
Parken	Speichern eines Anrufes mit „Anruf parken“
PickUp	Annehmen eines Anrufes aus der eigenen Gruppe
Privat	Unsichtbarkeit / Verhinderung des Aufschaltens Anderer
QRT	Senden des Anrufprotokolls an den Systemverwalter
Rückruf	Benachrichtigung wenn besetzter Anschluß wieder frei ist
RufLös.	Letzten Konferenzteilnehmer löschen

Mailbox

Die Mailbox (Voicemail) nimmt in Abwesenheit Anrufe des Telefons entgegen. Voraussetzung ist, daß die Funktion für Ihr Telefon vom Systemadministrator für Ihr Telefon eingerichtet ist. Ist dies der Fall, werden alle Anrufe entweder direkt, wenn eine Rufumleitung zur Mailbox eingereicht ist, oder nach 4 Klingelzeichen automatisch umgeleitet. Zusätzlich wird bei Bedarf eine E-Mail mit einer Sprachnachricht an den Inhaber der Mailbox des Telefons versendet.

Abfragen der Mailbox

Sind neue Nachrichten vorhanden wird das durch Leuchten der roten LED am Hörer signalisiert, Zusätzlich erscheint im Display rechts oben ein blinkender 

Mailbox abfragen – vom eigenen Telefon

Drücken Sie 

Danach meldet sich die Mailbox und fordert zur Eingabe des Paßwortes auf. Das Initialpaßwort (bei Ersteinrichtung) ist 1234

Geben Sie das Paßwort über die Zifferntasten ein

Aus Sicherheitsgründen sollte das Paßwort sofort geändert werden. Als Paßwort sind alle 4-stelligen Ziffernfolgen erlaubt.

Die weitere Bedienung der Mailbox erfolgt sprachgeführt. Sie werden zur jeweiligen Funktion durch Drücken einer bestimmten Taste aufgefordert um die gewünschte Funktion zu erreichen.

Mailbox abfragen – vom einem anderen Telefon

Die Abfrage der Mailbox von einem anderen Telefon erfolgt durch Anwahl der Telefonnummer **395 010**. Von ausserhalb wählen Sie **9395 010**.

Die Mailbox fordert zur Eingabe Ihrer Telefonnummer auf.

Geben Sie Ihre Telefonnummer ein. z.B. 325 610

Die Mailbox fordert zur Eingabe Ihres Mailbox-Paßwort auf.

Geben Sie Ihr Mailbox-Paßwort ein z.B. 4529

Die weitere Bedienung der Mailbox erfolgt sprachgeführt. Sie werden zur jeweiligen Funktion durch Drücken einer bestimmten Taste aufgefordert um die gewünschte Funktion zu erreichen.

Rufumleitung zur Mailbox

Sofortumleitung – Alle Anrufer umleiten

Drücken Sie den Softkey  **Rufuml.**

Geben Sie die Umleitung für Ihre Mailbox im folgenden Format ein:

88xxx xxx (Rufnummer Ihres Telefons) z.B:

Umleitung des Telefons 395 312 auf die Mailbox: 88395312.

Im Display erscheint: Rufumleitung an 88395312


Rufumleitung zur Mailbox löschen

Drücken Sie den Softkey  **Rufuml.**

Im Display wird der Text „Rufumleitung an“ gelöscht.

Mailbox Paßwort ändern

Optionen - Paßwort ändern

Drücken Sie 

Geben Sie Ihr Mailbox-Paßwort ein z.B. 4529

Drücken Sie die Ziffer **0**

Drücken Sie die Ziffer **5**, um das Paßwort zu ändern

Die Mailbox fordert zur Eingabe Ihres Mailbox-Paßwort auf.

Drücken Sie die Taste **#** zum Abschluss der Eingabe

Die Mailbox fordert erneut zur Bestätigung Ihres Mailbox-Paßwort auf.

Drücken Sie die Taste **#** zum Abschluss der Eingabe

Bei erfolgreicher Änderung erfolgt eine sprachliche Mitteilung: „Ihr Paßwort wurde geändert“

Drücken Sie die Taste ***** zum Verlassen des Menüs

Drücken Sie die Taste **#** zum Verlassen der Mailbox

Mailboxoptionen

Innerhalb der Mailbox sind folgende Optionen möglich:

*** Taste** - Hauptmenü

Taste - Mailbox verlassen

1- Taste Nachrichten Abspielen neue und alte Nachrichten

3 - Weitere Optionen

1 - Antworten

2 - Zurückrufen des Anrufers

3 - weitere Informationen zur Nachricht

5 - Nachricht hinterlassen

***** - Zurück zum Hauptmenü

4 - Abspielen der vorherigen Nachricht

5 - Nachricht noch einmal hören

6 - Abspielen der nächsten Nachricht

7 - Nachricht löschen

8 - Nachricht an einen anderen Teilnehmer weiterleiten

9 - Nachricht speichern

***** - Zurück zum Hauptmenü

2- Ordner wechseln

3 – weitere Optionen

5 - Nachricht hinterlassen

0 - Mailboxoptionen

1 - Ansage bei Unerreichbarkeit

2 - Ansage bei Besetzt (**wird derzeit nicht unterstützt**)

3 - persönlichen Namen hinterlegen

4 - Ansage bei verübergewandener Nichterreichbarkeit (**wird derzeit nicht unterstützt**)

5 - Paßwort ändern

***** - Zurück zum Hauptmenü

Notizen:
