

Kurzanleitung Videokonferenzkoffer



Inhalt des Koffers:



Aufbau:




- Verbinden der Freisprecheinrichtung mit dem Hub (rotes Kabel). Die Buchsen am Hub und der Freisprecheinrichtung sind rot markiert. Die Anschlüsse der Freisprecheinrichtung befinden sich auf der Unterseite.
- Verbinden der Kamera mit dem Hub (blaues Kabel). Die Buchsen am Hub und der Kamera sind blau markiert.
- Verbinden des Computers mit dem Hub (USB Kabel)
- Verbinden des Netzteils an den Hub
- Optional können noch die Erweiterungsmikrofone verwendet werden. Diese können an der Unterseite der Freisprecheinrichtung eingesteckt werden.
- Netzteil in Steckdose einstecken.

Verwendung mit Zoom:


Audioeinstellungen:

- Mikrofon: Freisprechtelefon mit Echoausschaltung (4-Logi Group Speakerphone)
- Lautsprecher: Freisprechtelefon mit Echoausschaltung (4-Logi Group Speakerphone)



Videoeinstellungen:

- Kamera: Logi Group Camera



Funktionen der Fernbedienung:



Funktionen der Freisprecheinrichtung:

